



JUDEȚUL GORJ ORAȘUL ROVINARI

Str. Florilor, Nr.2
Tel.: 0253/371011, fax: 0253/371004
Web.: www.primariarovinari.ro
E-mail: office@primariarovinari.ro

Nr. 2569 din 24.01.2016

Vizat Primar,
Prin Viceprimar,
Ing. Vodislav Claudiu Dorinel



Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor sperifice sezonului rece

Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece se datorează exploatarii de multe ori în condiții necorespunzătoare ori cu defecțiuni a mijloacelor de încălzire centrale și locale, urmată de apariția unor evenimente nedorite. Pentru înălțarea pericolului de incendiu care poate apărea în sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

- sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate, (burlane, uși la focar, cenușar);

- distanța între sobe sau burlane și pereți, precum și între burlane și planșeeie combustibile, va fi de minimum 1 m dacă sunt neprotejate și de minimum 0,70 m când sunt protejate prin tencuire sau zidărie; distanța între partea superioară a sobei și planșeul combustibil va fi minimum. 2 m la planșeele neprotejate și de minimum 1,5 m. la cele protejate;

- pardoseala combustibilă de sub sobele metalice se va izola cu o placă de azbest de 0,5 cm, acoperita cu tablă sau printr-un postament de cărămidă, beton etc, cu grosimea de 6 cm, Această protecție va depăși perimetru sobei, lateral cu 25 cm și în fața focarului cu 50 cm. Dacă picioarele sobei sunt scurte, perimetru va avea o grosime de minimum 25 cm.;

- distanță dintre sobă și peretele combustibil din fața focarului nu va fi mai mică de 1,25 m;

- înainte de utilizare sobele și coșurile de fum să fie verificate, reparate, curățate și puse în perfectă stare de funcționare;

- curățarea coșurilor se va face ori de câte ori este nevoie însă nu mai rar decât o dată la două luni;

- este interzis a se utiliza sobe și coșuri fisurate, fără uși la focare și cenușare sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;

- pe timpul funcționării sobelor, ușile de alimentare se mențin închise;

- se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile;

- lăsarea fără supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termică, este interzisă;

- depozitarea lemnelor, cărbunilor sau a altor materiale combustibile să nu se facă pe sobe sau în preajma lor;

- cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se vor stinge resturile de jar;

- se va evita folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;

- nu lăsați copiii singuri în casă, cu focul aprins în sobă, urmarea este, de regulă, jocul acestora la sobă, căderea jarului pe podea și incendierea locuinței, iar în cele mai multe cazuri copiii mor asfixiați, neavâne pe unde să iasă, deoarece, părintii la plecare încuie ușa locuinței;

- este interzisă menținerea în funcțiune a sobelor care scot scânteie pe coș, din cauza construcției defectuoase sau a folosirii lor nerăționale;

- este interzisa racordarea sobelor la coșuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streașină etc;

- este interzisă racordarea sobelor la canale său burlane de ventilație;

- în camerele cu încălzire cu sobe este interzisă curățirea cu benzină, neofaiină, petrol etc. a dușumelelor și a oricărui obiect;

- este interzisă folosirea reșourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de curenț (prin utilizarea a cel puțin patru aparate electrice: concomitent), supradimensionarea siguranțelor fuzibile prin înlocuirea fuzibilului cu lită, conectarea marilor consumatori (mașini de spălal, calorifere electrice) pe circuite subdimensionate, improvizări pe circuitele electrice.

II. Reguli de bază ce trebuie respectate la verificarea centralelor termice de apartament, astfel încât să se evite accidentele:

- montarea, dar mai ales punerea în funcțiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de personalul autorizat al unei societăți autorizate de ISCIR și de producătorul centralei termice respective și care la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu Prescripțile Tehnice ISCIR în vigoare - de exemplu Autorizația de funcționare sau verificare tehnică periodică;

- proiectarea și executarea instalației de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate ANRGN;

- încheiați un contract de service cu o societate autorizată de ISCIR de producătorul centralei termice respective, de persoane neautorizate nu ezitați să luați legătura cu o societate autorizată de ISCIR și să ii solicitați efectuarea unei verificări tehnice și obținerea autorizației de funcționare. Furnizorul de gaze va sista livrarea gazelor dacă nu aveți autorizațiile de funcționare și verificările tehnice la zi ale centralei.

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși pot fi date în exploatare de durata la utilizatorul final numai după finalizarea montării/instalării, punerii în funcțiune și verificărilor tehnice efectuate de un agent economic autorizat de ISCIR și după avizarea raportelor de verificare de către ISCIR sau, după caz, de către un agent, economic autorizat de ISCIR în acest sens.

O funcționare sigură și de durată a centralelor termice presupunerea uzura și fenomenul de îmbătrânire ale materialelor să fie cunoscute din timp și să fie înlăturate prin măsuri adecvate. Pentru realizarea acestor scopuri, precum și pentru protejarea utilizatorilor, a apărut necesitatea efectuării verificărilor tehnice periodice. Responsabilitatea inițierii verificărilor tehnice periodice revine utilizatorului final.

Despre obligativitatea efectuării acestor verificări tehnice periodice utilizatorul va fi informat prin instruirea inițială, cu ocazia primei puneri în funcțiune și înmânării și semnării livretului aparatului. Semnarea acestui livret de către utilizatorul final semnifica însușirea de către acesta a obligației de a supune aparatul verificării tehnice periodice și de a nu îl utiliza în lipsa autorizației de funcționare. Verificările tehnice periodice trebuie să fie extinse și asupra aparatelor care au fost instalate înainte de intrarea în vigoare a prescripției tehnice de combustibili gazoși, este obligatorie, cel puțin o dată la doi ani iar revizia o dala la 10 ani conform prevederilor normativului tehnic NTPE/2QQ8,


Autorizarea funcționării și verificarea tehnică periodică a centralei pot fi făcute de orice societate autorizată de ISCIR. Dacă aveți garație pentru aparat de la o societate autorizată sau un contract de service, apelați la aceste societăți, întrucât cunosc cel mai bine tipul centralei dumneavoastră sau eventualele probleme ce pot apărea în funcționarea acestiei.

Verificarea și revizia periodica a instalațiilor de utilizare a gazelor sunt obligatorii și se efectuează de operatorul licențiat al sistemului de distribuție, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale. Operațiunile de verificare se efectuează la maximu 2 ani și cele de revizie, la maximum 10 ani de către firme autorizate ANRGN. În cazul în care verificarea sau revizia nu se poate efectua din cauza absenței consumatorului, acesta vă fi anunțat în scris asupra datei reprogramării verificării sau reviziei! Dacă verificarea sau revizia nu se poate efectua la data reprogramată, se va proceda la sistarea furnizării gazelor.

Autorizarea de funcționare a centralei termice se va face la prima punere în funcțiune și periodic, cel puțin o data la 2 ani. Furnizarea combustibilului gazos se va face numai la centrala termică care îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță și care are verificarea tehnică periodică efectuată, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice. Utilizarea aparatelor fără verificare tehnică periodică efectuată de un agent economic autorizat ISCIR și fără avizarea raportului de verificare de către cei autorizați să o facă este interzisa.

Furnizarea combustibilului gazos se va face numai la aparatelor care îndeplinesc condițiile de funcționare în siguranță și care au verificarea tehnică periodică efectuată. Furnizorul de gaze este obligat să sistese livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada îndeplinirii condițiilor privind funcționarea în condiții de siguranță a aparatului pe care îl detine.

Sef S.P.C.S.U
Maria Marius



Infoconțur
Gherghe Catalin



Nu uitați !
Printr-un comportament preventiv,
vă salvați viața și bunurile.